

## PFLEGE- & GEBRAUCHSANLEITUNG ANFIBIO DRY WEAR TROCKENKLEIDUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein ANFIBIO Produkt entschieden haben. ANFIBIO Trockenkleidung wird mit Sorgfalt nach strengen Qualitätsnormen in Deutschland hergestellt. Bitte beachten Sie die folgende Bedienungs- und Pflegeanleitung.

### Gebrauch und Lagerung

Vermeiden Sie starke Hitzeeinwirkung (z.B. im Sommer im Auto). Lagern Sie das Produkt knitterfrei an einem kühlen Ort über +10°C. Eine hängende Lagerung wird empfohlen.

Achten Sie bei der Benutzung eines Trockenanzuges unbedingt darauf, dass keine scharfen Gegenstände (Ringe, Uhren, Armreifen) mit den Manschetten in Kontakt kommen! Ziehen Sie beim Anziehen der Halsmanschette die Öffnung mit beiden Händen auseinander, um eine einseitige Belastung zu vermeiden.

### Manschetten und Füßlinge aus Latex

Sollte Ihr Produkt über Manschetten oder Füßlinge aus Latex verfügen, beachten Sie folgende Hinweise: Manschetten und Füßlinge aus Latex sind aus bestem Naturkautschuk hergestellt, um ein Maximum an Bewegungsfreiheit, Komfort und Bequemlichkeit zu gewährleisten. Naturkautschuk ist jedoch sehr empfindlich. Jede Art von Lösungsmitteln und Ölen, insbesondere Sonnenöl, greifen das Material stark an. Vermeiden Sie deshalb den Kontakt mit den genannten Substanzen. Hitze, UV-Strahlung und Ozon gas können das Material zerstören bzw. die Lebensdauer herabsetzen. Pressen, knicken oder knüllen führt zu Bruchstellen im Material und sollte vermieden werden.

Spülen Sie alle Latexteile nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser! Krempeln Sie die Manschetten/Füßlinge bei längerer Lagerung nach innen. Um die Lebensdauer des Latex zu erhöhen, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege mit einem geeigneten Pflegemittel z.B. McNett UV Tech o.ä. Arm- und Beinmanschetten haben eine große Auflagefläche, um ein Maximum an Wasserdichtigkeit zu erzielen. Deshalb sollten die Arm- und Beinmanschetten nicht abgeschnitten werden. Latexmanschetten müssen eng anliegen und sind daher gewöhnungsbedürftig. Nur die Halsmanschette, welche eine konische Form hat, kann man durch Abschneiden der gekennzeichneten Ringe erweitern. Sollten die Latexmanschetten oder Füßlinge an Ihrem Produkt beschädigt oder

verschlissen sein, können diese ausgetauscht werden. Für passende Ersatzteile oder den kompletten Reparaturservice besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns.

### Reißverschluss

Sollte Ihr Produkt über einen Reißverschluss verfügen, sollten Sie diesen möglichst noch vor dem ersten Gebrauch mit den beiliegenden Silikon-Fett einstreichen und den Verschluss mehrmals öffnen und schließen. Schließen Sie den Reißverschluss nie mit Gewalt. Bei Funktionsstörungen öffnen Sie den Reißverschluss wieder und suchen Sie zwischen den Kettengliedern nach Verschmutzung (Haare, Fasern, Sand o.ä.) und beseitigen Sie diese. Öffnen und schließen Sie den Reißverschluss nur in Richtung der Verschlusskette, da Querbelastung ein Verbiegen der Kettenglieder zur Folge haben kann. Der Reißverschluss sollte regelmäßig gereinigt und mit Silikon-Fett gefettet werden. Reinigen Sie den Reißverschluss mit einer weichen Bürste und klarem Leitungswasser. Benutzen Sie keine Lösungsmittel! Vermeiden Sie Kratzen und Schaben mit spitzen oder scharfen Gegenständen. Halten Sie nach Gebrauch den Reißverschluss geschlossen. Ein scharfes Knicken kann zum Bruch des Reißverschlusses führen. Achten Sie deshalb darauf, dass der Reißverschluss geschlossen und knickfrei liegt und nicht durch aufliegende Gegenstände belastet wird.

### Reparatur

Die Reparatur von Löchern im Stoff können Sie selbst mit dem Spezial-Klebstoff (z.B. Stormsure, Aquasure o.ä.) vornehmen. Sollten an Ihrem Produkt größere Beschädigungen oder Undichtigkeiten auftreten, kontaktieren Sie uns bitte. Für Reparaturen benötigen wir im Regelfall ca. 10 Werktage.

### Disclaimer

Für unsachgemäßen Gebrauch wird keine Haftung übernommen!

## MANUAL FOR CARE AND USE OF ANFIBIO DRY WEAR PRODUCTS

Congratulations for choosing an ANFIBIO product. ANFIBIO Dry Wear is made with care according to high German standards. In order to gain the greatest performance and longevity from your product, please observe the following operating and maintenance instructions.

### Use and Storage

Do not wrinkle or squeeze! Avoid the impact of heat (e.g. in a car in summer). Store the product hanging in a cool, dark place above 10°C. When using a dry-suit, keep sharp objects like rings, watches or bracelets away from the seals. Also, pay attention when tightening the neck seal, to pull apart with both hands to avoid a one-sided load.

### Latex Seals and Socks

If your product features seals or socks made of latex, please note the following advice: Seals and socks made of latex, are built from the finest natural rubber, to provide freedom of movement and comfort. However, natural rubber is sensitive to solvents and oils, especially sunscreen which will reduce the service life. Avoid any contact with these substances. Heat, UV radiation and ozone gas can also weaken the material, as can tight folding under pressure.

Always rinse the latex parts with fresh water after use. For long term storage put the latex parts outside in. To extend the service life of the latex parts, we recommend to maintain with suitable care product e.g. McNett UV Tech.

The arm and leg cuff seals have a large contact area with your skin to achieve maximum water tightness and should not be trimmed. Only the opening on the conical neck seal can be enlarged by cutting carefully along the rings, as marked, ideally using a sharp cutter blade.

If your latex seals or socks are damaged or worn out, they can be replaced. For suitable replacements or repair service please visit our website or contact us.

### Zipper

If your product features a zipper, it should be lubricated before use with the enclosed silicone grease. Open and close the zipper several times. Never use any strong force on the zipper! If it is jammed work it back and forth gently until it opens fully. Check for any contamination (hairs, fibers, sand, etc.) and remove it. Always open and close the zipper gently and smoothly along the chain (teeth), never pull to either side, to avoid any damage of the teeth. Clean the zipper frequently with a toothbrush and fresh water, let it dry and then grease with silicone grease. Never use solvents or scrape with a sharp item. To avoid damage in transit, roll or pack the suit up with the zipper closed while avoiding kinks.

### Repairs

Repairs of small holes in the fabric can be done with special glue (e.g. Stormsure, Aquasure). If you have major damages or leaks on your product, please contact us. Usually we need about 10 business days for repairs.

### Disclaimer

For improper use we assume no liability.

**If you follow the above instructions carefully, you will be happy with your ANFIBIO product for a long time.**

